

CAMBIO KIT DE INODOROS

- 1 - Cerrar las esclusas de entrada de agua y salida del inodoro
- 2 - Cortar la energía eléctrica del inodoro
- 3 - Desconecte los conductores eléctricos del motor del inodoro
- 4 - Desconecte las mangueras de entrada de agua, y de salida del inodoro



- 5 - Sacar los tornillos que fijan el inodoro al piso para retirar el inodoro completo para proceder a desarmarlo



- 6 - Quitar la manguera que va de la taza a la bomba



7 - Quitar los tornillos que fijan la taza a la base



8 - Retirar la taza



9 - Sacar la junta de goma vieja



10 - Retire las tapas de protección de la entrada y las salidas del kit nuevo



11 - Colocar la junta de goma nueva en la base donde apoya la taza



12 - Colocar la taza en su lugar



13 - Colocar los tornillos y ajustarlos

14 - Colocar la manguera que va a la taza a la bomba



15 - Colocar el inodoro en su ubicación fijando los tornillos al piso



- 16 - Conectar la entrada de agua
- 17 - Conectar la salida del inodoro
- 18 - Conectar los conductores eléctricos
- 19 - Abra las esclusas y verifique que no haya pérdidas
- 20 - Conecte la energía eléctrica
- 21 - Haga funcionar el inodoro y vuelva a verificar que no haya pérdidas en el circuito